

MR-300. Список изменений и исправлений

Версия **3.2.0.15**

Исходная версия **3.2.0.12**

Дата релиза: 29-январь-2021

Дата релиза: 23-декабрь-2020

№ Ошибки, исправленные, начиная с исходной версии 3.2.0.12

- 1 Проблемы с отображением курсора - исправлено
- 2 Уставки: Если больше одного сигнала на графике, то отрисовка не делается - теперь делается всегда
- 3 Настройка графика порядкового анализа: не задается минимум/максимум шкалы - исправлено
- 4 Панель управления (включая счетчик): не перерисовывается при отрисовки больших трендов - исправлено
- 5 На графиках нельзя включить порядковый анализ в цифровое значение (сверху справа) - исправлено

№ Ошибки, имеющиеся в версии 3.2.0.15

№ Список доработок, сделанных, начиная с исходной версии 3.2.0.12

- 1 OPC сервер: предоставляются свойства каналов OPC для запросов со стороны OPC-клиентов
- 2 В дистрибутив добавлены библиотеки Windows VS-2008, VS-2019 (больше не требуется установка vcredist.exe)
- 3 Добавлен ключ запуска -A для старта работы по-программе после запуска MR-300, и опция в диалоге "Start/Stop"
- 4 Уставки теперь можно назначать на расчетные параметры порядкового анализа (в графике)
- 5 Результаты расчета порядкового анализа теперь можно добавлять в таблицу экспресс-оценок

